

ALTUS RTS

EN Installation guide

FR Notice d'installation

NL Montagehandleiding

TR Talamatlar

DE Gebrauchsanweisung

IT Guida all'installazione

ES Guía de instalación

PT Guia de instalação


SV Installationsanvisningar

NO Installasjonsanvisninger

DA Monteringsvejledninger

FI Asennusohjeet

EL Οδηγός εγκατάστασης



EN

TRANSLATED INSTRUCTIONS

These instructions apply to all ALTUS RTS drive, the different versions of which are available in the current catalogue.

Field of application

ALTUS 50, ALTUS 60 and ALTUS 50 RH drive are designed to drive all types of roller shutters, outdoor awnings without cassette and interior blinds.

The installer, who must be a motorisation and home automation professional, must ensure that the motorised product is installed in accordance with the standards in force in the country in which it is installed such as EN 13659 relating to roller shutters, EN 13561 relating to outdoor screens and awnings and EN 13120 relating to interior blinds.

Liability

Please read these instructions carefully before installing and using the drive. In addition to following the instructions given in this guide, the instructions detailed in the attached **Safety instructions** document must also be observed.

The drive must be installed by a motorisation and home automation professional, according to instructions from Somfy and the regulations applicable in the country in which it is commissioned.

It is prohibited to use the drive outside the field of application described above. Such use, and any failure to comply with the instructions given in this guide and in the attached **Safety instructions** document, absolves Somfy of any liability and invalidates the warranty.

The installer must inform its customers of the operating and maintenance conditions for the drive and must provide them with the instructions for use and maintenance, and the attached **Safety instructions** document, after installing the drive. Any After-Sales Service operation on the drive must be performed by a motorisation and home automation professional.

If in doubt when installing the drive, or to obtain additional information, contact a Somfy adviser or go to the website www.somfy.com.

Specific safety instructions

 Cables which pass through a metal wall must be protected and isolated using a sheath or sleeve.

 Attach cables to prevent any contact with moving parts.

 If the drive is used outdoors, and if the power supply cable is a type H05-VVF cable, the cable should be installed in a UV-resistant duct, e.g. under a gland.

 Leave the drive power supply cable accessible: it must be possible to replace it easily.

 Always make a loop in the power supply cable to prevent water entering the drive.

 For tubular motors 50/60 mm in diameter:

The drive wheel must be locked in place to prevent it moving along the roller tube:

- Either by securing the roller tube onto the drive wheel using 4 screws or 4 pop rivets positioned between 5 mm and 15 mm from the outer edge of the drive wheel, suitable for all types of roller tube. The screws or pop rivets must only be attached to the drive wheel and not to the drive.

- Or by using a drive wheel stop, suitable for tubes which are not smooth.

FR

NOTICE ORIGINALE

Cette notice s'applique à toutes les motorisations ALTUS RTS dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

Domaine d'application

Les motorisations ALTUS 50, ALTUS 60 et ALTUS 50 RH sont conçues pour motoriser tous types de volets roulants, de stores d'extérieur sans cassette et de stores d'intérieur.

L'installateur, professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat doit s'assurer que l'installation du produit motorisé une fois installé respecte les normes en vigueur dans le pays de mise en service comme notamment la norme sur les volets roulant EN13659, les stores d'extérieur EN 13561 et les stores d'intérieur EN13120.

Responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser la motorisation, lire attentivement cette notice. Outre les instructions décrites dans cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document joint **Consignes de sécurité**.

La motorisation doit être installée par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément aux instructions de Somfy et à la réglementation applicable dans le pays de mise en service.

Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d'application décrit ci-dessus est interdite. Elle exclurait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice et dans le document joint **Consignes de sécurité**, toute responsabilité et garantie de Somfy.

L'installateur doit informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance de la motorisation et doit leur transmettre les instructions d'utilisation et de maintenance, ainsi que le document joint **Consignes de sécurité**, après l'installation de la motorisation. Toute opération de Service Après-Vente sur la motorisation nécessite l'intervention d'un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

Consignes particulières de sécurité

 Respecter la Norme NF C 15-100 pour les installations électriques.

 Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.

 Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.

 Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d'alimentation est de type H05-VVF, alors installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous gouttielle.

 Laisser le câble d'alimentation de la motorisation accessible : il doit pouvoir être remplacé facilement.

 Toujours faire une boucle sur le câble d'alimentation pour éviter la pénétration d'eau dans la motorisation !

 Pour les moteurs tubulaires de Ø 50/60 mm:

La roue doit être bloquée en translation dans le tube d'enroulement :

- Soit en fixant le tube d'enroulement sur la roue à l'aide de 4 vis ou 4 rivets pop placés entre 5 mm et 15 mm de l'extrémité extérieure de la roue, quel que soit le tube d'enroulement. Les vis ou les rivets pop ne doivent pas être fixés sur la motorisation mais uniquement sur la roue.

- Soit par l'utilisation d'un stop roue, pour les tubes non lisses.

NL

INSTRUCTIES VERTAALD

Deze handleiding is geldig voor alle uitvoeringen van de motorisaties ALTUS RTS die in de actuele catalogus zijn opgenomen.

Toepassingsgebied

De motorisaties ALTUS 50, ALTUS 60 en ALTUS 50 RH zijn ontworpen voor het motoriseren van elk type rolluik, buitenzonwering zonder cassette en binnenzonwering.

Het gemotoriseerde systeem moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen, in overeenstemming met de instructies van Somfy en met de van het land van gebruik geldende normen en met name met de norm voor rolluiken EN13659, buitenzonweringen EN 13561 en binnenzonweringen EN13120.

Verantwoordelijkheid

Voor dat de motorisatie geïnstalleerd en gebruikt wordt, moet deze handleiding zorgvuldig gelezen worden. Houd u altijd aan de aanwijzingen die in deze handleiding staan. Houd u ook altijd aan de gedetailleerde voorschriften die in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan.

De motorisatie moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen, in overeenstemming met de instructies van Somfy en met de in het land van gebruik geldende wet- en regelgeving.

Ieder gebruik van de motorisatie buiten het hierboven beschreven toepassingsgebied is verboden. Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding en in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan, vervalt de aansprakelijkheid en de garantie van Somfy.

De installateur moet de klant informeren over de voorwaarden voor het gebruik en het onderhoud van de motorisatie en moet hem/haar, na de installatie van de motorisatie, de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud, evenals het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften**, overhandigen. Servicewerkzaamheden aan de motorisatie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

Raadpleeg, bij twijfel tijdens de installatie van de motorisatie of voor aanvullende informatie uw Somfy leverancier of ga naar de website www.somfy.com.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ Kabels die door een metalen schot lopen moeten beschermd en geïsoleerd worden door een doorvoerrubber of -huls.

⚠ Maak kabels vast zodat zij niet in contact kunnen komen met bewegende delen.

⚠ Als de motorisatie buiten wordt gebruikt, en als de voedingskabel van het type H05-VVF is, installeer de kabel dan in een UV-bestendige kabelgoot.

⚠ Zorg dat de voedingskabel van de motorisatie toegankelijk blijft: hij moet gemakkelijk vervangen kunnen worden.

⚠ Monteer de voedingskabel altijd met een lus zodat er geen water in de motorisatie kan binnendringen!

⚠ Voor buismotoren van Ø 50/60 mm:

De meenemer mag niet axiaal kunnen verschuiven in de oprolbuis:

- Ofwel door de oprolbuis vast te zetten op de meenemer met behulp van 4 schroeven of 4 klinknagels tussen 5 mm en 15 mm van het buitenste uiteinde van de meenemer, ongeacht het type oprolbuis. De schroeven of klinknagels mogen niet aan de motorisatie, maar uitsluitend aan de meenemer worden vastgezet.
- Ofwel door een meenemerstop te gebruiken voor niet gladde buizen.

DE

ÜBERSETZUNG DES HANDBUCHS

Diese Anleitung gilt für alle Antriebe vom Typ ALTUS RTS, deren Ausführungen im aktuellen Katalog zu finden sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Antriebe ALTUS 50, ALTUS 60 und ALTUS 50 RH wurden für den Antrieb aller Arten von Rollläden, von Außenmarkisen ohne Kassette und von Innenrollrosen entwickelt.

Der Installateur, ein Fachmann für Gebäudeautomation, muss sicherstellen, dass die Installation des Antriebs nach Montage den geltenden Vorschriften des Orts der Inbetriebnahme entspricht. Hierzu gehören insbesondere die Norm(en): EN 13659 (Rollläden), EN 13561 (Markisen) und EN 13120 (Innenjalousien).

Haftung

Lesen Sie bitte vor der Montage und Verwendung des Antriebs diese Installationsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie außer den Anweisungen in dieser Anleitung auch die detaillierten Hinweise im beiliegenden Dokument **Sicherheitshinweise**.

Die Installation des Antriebs muss von einem Fachmann für Gebäudeautomation unter Einhaltung der Anweisungen von Somfy und der am Ort der Inbetriebnahme geltenden Vorschriften ausgeführt werden.

Jede Nutzung des Antriebs zu Zwecken, die über den im vorliegenden Dokument beschriebenen Anwendungsbereich hinausgehen, ist untersagt. Jede Missachtung dieser sowie aller anderen in dieser Anleitung und im beiliegenden Dokument **Sicherheitshinweise** enthaltenen Anweisungen führt zum Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistungsansprüche durch Somfy.

Der Installateur hat seine Kunden auf die Nutzungs- und Wartungsbedingungen des Antriebs hinzuweisen und ihnen diese sowie das beiliegende Dokument **Sicherheitshinweise** nach Abschluss der Installation des Antriebs auszuhändigen. Wartungs- und Reparaturarbeiten für den Antrieb dürfen ausschließlich von Fachleuten für Gebäudeautomation ausgeführt werden.

Für Fragen zur Installation des Antriebs und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Somfy-Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Website www.somfy.com.

Besondere Sicherheitshinweise

⚠ Alle Kabel, die in Kontakt mit einer metallischen Wandung geraten könnten, müssen mit einer Hülse oder Ummantelung geschützt und isoliert werden.

⚠ Bringen Sie die Kabel so an, dass sie nicht in Kontakt zu beweglichen Teilen geraten können.

⚠ Wenn der Antrieb im Freien eingesetzt wird und wenn ein Versorgungskabel des Typs H05-VVF verwendet wird, muss dieses in einem UV-beständigen Kabelrohr, zum Beispiel in einem Kabelkanal, verlegt werden.

⚠ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des Antriebs zugänglich bleibt: Es muss sich einfach austauschen lassen.

⚠ Sehen Sie eine Manschette am Netzkabel vor, um das Eindringen von Wasser in den Antrieb zu vermeiden!

⚠ Für Rohrmotoren mit Ø 50/60 mm:

Der Mitnehmer muss im Inneren der Welle gegen Verschieben gesichert werden:
- Die Welle unabhängig vom Wellentyp im Abstand von 5 bis 15 mm vom Ende der Welle mit 4 selbstschneidenden Schrauben oder 4 Stahlnieten am Mitnehmer befestigen. Schrauben bzw. Blindnieten dürfen nur am Mitnehmer angebracht werden, niemals am Antrieb.
- Oder durch Verwendung einer Aufschraubkappe für Wellen mit Innengewinde.

IT

ISTRUZIONI TRADOTTE

Il presente manuale si applica a tutte le motorizzazioni ALTUS RTS le cui versioni sono disponibili nel catalogo in vigore.

Settore d'applicazione

Le motorizzazioni ALTUS 50, ALTUS 60 e ALTUS 50 RH sono progettate per motorizzare tutti i tipi di tapparelle, di tende da esterno senza cassonetto e tende da interno.

L'installatore, professionista della motorizzazione e dell'automazione d'interni, deve accertarsi che l'installazione del prodotto motorizzato una volta installato rispetti le norme in vigore nel paese di messa in servizio come, nello specifico, la normativa sulle tapparelle EN13659, sulle tende esterne EN 13561 e sulle tende da interno EN13120.

Responsabilità

Prima di installare e di utilizzare la motorizzazione, leggere attentamente questo libretto. Oltre le istruzioni riportate nel presente manuale, rispettare altresì le istruzioni elencate nel documento annesso **Istruzioni di sicurezza**.

La motorizzazione deve essere installata da un professionista della motorizzazione e dell'automazione d'interni, conformemente alle istruzioni di Somfy e alle normative applicabili nel paese di messa in servizio.

Ogni utilizzo della motorizzazione al di fuori dell'ambito di applicazione descritto sopra è vietato. Esso escluderebbe, così come il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale e nel documento annesso **Istruzioni di sicurezza**, ogni responsabilità e garanzia di Somfy.

L'installatore deve informare i suoi clienti in relazione alle condizioni d'uso e di manutenzione della motorizzazione e deve consegnare loro le istruzioni d'uso e di manutenzione, oltre al documento allegato **Istruzioni di sicurezza**, dopo l'installazione della motorizzazione. Ogni operazione di Servizio Post-vendita sulla motorizzazione necessita dell'intervento di un professionista della motorizzazione e dell'automazione d'interni.

In caso di dubbi durante l'installazione della motorizzazione o per avere maggiori informazioni, consultare un interlocutore Somfy o visitare il sito www.somfy.com.

Istruzioni di sicurezza particolari

 I cavi che passano attraverso una parete metallica devono essere protetti ed isolati da un manicotto o una guaina.

 Fissare i cavi per evitare il contatto con parti in movimento.

 Se la motorizzazione viene utilizzata all'esterno e se il cavo di alimentazione è di tipo H05-VVF, allora installare il cavo in un condotto resistente ai raggi UV, ad esempio sotto una canalina passacavi.

 Lasciare libero l'accesso al cavo d'alimentazione della motorizzazione: deve poter essere sostituito facilmente.

 Creare sempre un doppino sul cavo di alimentazione per evitare infiltrazioni di acqua all'interno della motorizzazione!

 Per i motori tubolari Ø 50/60 mm:
La ruota deve essere bloccata in traslazione nel tubo di avvolgimento:
- O fissando il tubo di avvolgimento sulla ruota per mezzo di 4 viti o 4 rivetti in acciaio posizionati tra 5 mm e 15 mm dall'estremità esterna della ruota, indipendentemente dal tipo di tubo di avvolgimento. Le viti o i rivetti non devono essere fissati sulla motorizzazione ma esclusivamente sulla ruota.
- O mediante l'uso di un bloc carrozzi, per i tubi non lisci.

ES

INSTRUCCIONES TRADUCIDAS

Este manual se aplica a todos los motores ALTUS RTS cuyas versiones se encuentran disponibles en el catálogo en vigor.

Ámbito de aplicación

Los motores ALTUS 50, ALTUS 60 y ALTUS 50 RH están diseñados para automatizar todos los tipos de persianas enrollables, persianas de exterior sin cassette y persianas de interior. El instalador, profesional del motor y de la automatización de la vivienda, debe asegurarse de que la instalación del producto automatizado una vez instalado respete las normas vigentes en el país donde vaya a utilizarse y las normas sobre persianas enrollables EN 13659, toldos exteriores EN 13561 y toldos interiores EN 13120.

Responsabilidad

Antes de instalar y utilizar a motorización, lea atentamente este manual. Además de las instrucciones descritas en este manual, deben respetarse las normas detalladas en el documento adjunto **Normas de seguridad**.

La motorización debe ser instalada por un profesional de la motorización y de la automatización de la vivienda, de conformidad con las instrucciones proporcionadas por Somfy y con la normativa aplicable en el país donde vaya a utilizarse.

Se prohíbe cualquier uso de la motorización fuera del ámbito de aplicación anteriormente descrito. Esto conllevaría, como todo incumplimiento de las instrucciones que figuran en este manual y en el documento adjunto **Normas de seguridad**, la exclusión de toda responsabilidad por parte de Somfy y la anulación de la garantía.

El instalador debe informar a sus clientes de las condiciones de uso y de mantenimiento de la motorización y debe entregarles las instrucciones de uso y de mantenimiento, así como el documento adjunto **Normas de seguridad**, tras la instalación de la motorización. Cualquier operación del Servicio posventa que deba realizarse en la motorización requiere la intervención de un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda.

Para resolver cualquier duda que pudiera surgir durante la instalación del motor o para obtener información adicional, póngase en contacto con uno de los agentes de Somfy o visite la página web www.somfy.com.

Normas especiales de seguridad

 En caso de que los cables deban atravesar una pared metálica, deben protegerse y aislarlos con un mangúito o una vaina.

 Fije los cables para evitar cualquier contacto con un componente en movimiento.

 Si la motorización se utiliza en el exterior y siempre que el cable de alimentación sea de tipo H05-VVF, instale el cable en un conducto resistente a los rayos UV, por ejemplo, en una canaleta.

 Deje accesible el cable de alimentación del motor: debe poder ser sustituido fácilmente.

 Efectúe siempre un bucle en el cable de alimentación para evitar que penetre agua en el motor.

 En el caso de los motores tubulares de Ø 50/60 mm:
El movimiento de traslación de la rueda debe quedar bloqueado dentro del tubo de enrollamiento:

- Fijando el tubo de enrollamiento a la rueda con cuatro tornillos o cuatro remaches Pop colocados a entre 5 mm y 15 mm del extremo exterior de la rueda, sea cual sea el tipo de tubo de enrollamiento utilizado. Los tornillos o los remaches Pop no deben fijarse al motor, sino únicamente a la rueda.
- Mediante un dispositivo de retención de rueda, en caso de los tubos no lisos.

PT

INSTRUÇÕES TRADUZIDO

Estas instruções aplicam-se a todos os motores ALTUS RTS, cujas variantes estão disponíveis no catálogo em vigor.

Área de aplicação

Os motores ALTUS 50, ALTUS 60 e ALTUS 50 RH foram concebidos para motorizar todos os tipos de estores, toldos sem caixa e estores de interior.

O técnico de instalação, profissional da motorização e da automatização do lar, deve assegurar que a instalação do produto motorizado respeita as normas em vigor no país de colocação em serviço, tais como a norma sobre os estores EN13659, os estores exteriores EN 13561 e os estores de interior EN13120.

Responsabilidade

Antes de instalar e de utilizar o motor, ler atentamente estas instruções. Tal como acontece com as instruções descritas nestas instruções, também devem ser respeitadas as instruções detalhadas apresentadas no documento em anexo **Instruções de segurança**.

O motor deve ser instalado por um profissional da motorização e da automatização do lar, em conformidade com as instruções da Somfy e a regulamentação do país no qual é instalado. Qualquer utilização do motor fora da área de aplicação acima descrita é proibida. Tal utilização excluiria, como qualquer desrespeito pelas instruções constantes deste guia e no documento em anexo **Instruções de segurança**, toda a responsabilidade e garantia da Somfy.

O técnico de instalação deve informar os seus clientes sobre as condições de funcionamento e de manutenção do motor e deve comunicar-lhes as instruções de utilização e de manutenção, bem como o documento em anexo **Instruções de segurança**, após a instalação do motor. Todas as operações do Serviço Pós-Venda no motor requerem a intervenção de um profissional da motorização e da automatização do lar.

Em caso de dúvidas aquando da instalação do motor ou para obter informações complementares, consultar um interlocutor Somfy ou o site www.somfy.com.

Instruções específicas de segurança

 Os cabos que atravessam uma parede metálica devem ser protegidos e isolados por uma manga ou um forro.

 Prender os cabos para evitar um eventual contacto com uma parte móvel.

 Se o motor for utilizado no exterior e se o cabo de alimentação for do tipo H05-VVF, o cabo deve ser instalado dentro de uma conduta resistente aos UV, por exemplo sob uma manga de protecção.

 Deixar o cabo de alimentação do motor em posição acessível: deve poder ser facilmente substituído.

 Fazer sempre um arco no cabo de alimentação, para evitar a entrada de água no motor!

 Para os motores tubulares de Ø 50/60 mm:
A roda de tracção deve ser bloqueada em translacção, dentro do tubo de enrolamento:
- Fixando o tubo de enrolamento à roda de tracção com 4 parafusos ou 4 rebites, colocados entre 5 mm e 15 mm da extremidade exterior da roda de tracção, qualquer que seja o tubo de enrolamento. Os parafusos ou os rebites não devem ser fixos ao motor, mas apenas à roda de tracção.
- Ou utilizando um bloqueador de roda, no caso dos tubos não lisos.

SV

INSTRUKTIONER ÖVERSATTA

Den här bruksanvisningen gäller alla ALTUS RTS motorer som finns att beställa från den aktuella katalogen.

Användningsområde

Motoreerna ALTUS 50, ALTUS 60 och ALTUS 50 RH är utformade för att driva alla typer av rulljalusier, utomhusmarkiser utan kassett och inomhusmarkiser.

Installationen ska utföras av en tekniker som är utbildad på motor- och automatiseringsutrustning för hem. Installatören måste försäkra sig om att den motoriserade produkten motsvarar de bestämmelser som gäller det land där den används. Däribland standarderna SS-EN 13659 för luckor och jalusier, SS-EN 13561 för utväntiga solskydd och SS-EN 13120 för invändiga solskydd.

Ansvar

Läs de här anvisningarna noggrant innan du installerar motorn och använder den. Förutom den information som ges i denna anvisning är det också viktigt att du följer de anvisningar som ges i bilagan **Säkerhetsanvisningar**.

Motorn ska installeras av en tekniker utbildad inom motor- och automatiseringsutrustning för hem, enligt Somfys instruktion och tillämplig lagstiftning i det aktuella landet.

Användning av motorn på ett sätt som inte stämmer överens med beskrivningen ovan är inte tillåten. Den innebär att Somfys ansvär upphör och produktgarantin slutar gälla. Detta gäller även om anvisningarna här och i bilagan **Säkerhetsanvisningar** inte följs.

Installatören ska informera kunderna om villkoren för användning och underhåll av motorn och ska också vidarebefordra användnings- och underhållsanvisningarna, liksom bilagan **Säkerhetsföreskrifter**, efter installation av motorn. Alla eftermarknadsåtgärder på motorn ska utföras av en tekniker utbildad inom motor- och automatiseringsutrustning för hem.

Om du har frågor om installationen av motorn eller behöver annan information, kontakta en Somfy-återförsäljare eller gå till webbplatsen www.somfy.com.

Särskilda säkerhetsanvisningar

 Kablar som dras genom en metallvägg måste skyddas och isoleras med en krage eller muff.

 Fäst upp kablarna så att de inte tar i rörliga delar.

 Om motorn används utomhus, och om elkabeln är av typen H05-VVF, måste kabeln installeras i ett UV-resistant kabelskydd, exempelvis en kabelkanal.

 Se till att motorns strömkabel är åtkomlig, den ska vara enkel att byta.

 Gör alltid en böj på elkabeln så att vatten inte kan komma in i motorn!

 Rörmotorer med en diameter på 50/60 mm:
Drivhjulet ska spärras så att det inte rör sig längs med upprullningsröret:

Det kan du antingen göra genom att fästa upprullningsröret på hjulet med fyra skruvar eller fyra popnitar som placeras mellan 5 och 15 mm från hjulets ytterände, oavsett vilket upprullningsrör man använder. Skruvarna eller popnifarna får inte fästas på motorn utan endast på drivhjulet.

Eller också använder du ett hjulstopp, om röret inte är slätt inuti.

NO

INSTRUKSJONER OVERSATTE

Denne bruksanvisningen gjelder for alle motorene ALTUS RTS med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

Brukssområde

Motorene ALTUS 50, ALTUS 60 og ALTUS 50 RH er konstruert for å motorisere alle typer rullesjalusier, markiser uten kassett og innvendige rullegardiner.

Installatøren, som må være en fagperson innenfor motorisering og boligautomasjon, må sørge for at installasjonen av det motoriserte produktet også etter installasjonen overholder gjeldende normer i landet der produktet skal brukes, særlig normen for rullesjalusier EN13659, utvendige rullegardiner EN13561 og innvendige rullegardiner EN13120.

Ansvar

Les denne bruksanvisningen grundig før du monterer og bruker motoren. I tillegg til instrukserne i denne bruksanvisningen må også detaljerte anvisninger i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** følges.

Motoren skal installeres av fagfolk på området motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instrukserne fra Somfy og gjeldende forskrifter i landet der motoren skal brukes.

All bruk av motoren utenfor brukssområdet, som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk som ved all annen manglende overholdeelse av anvisningene i denne veilederingen og i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

Installatøren skal informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** etter installasjon av motoren. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av motoren, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet www.somfy.com.

Spesielle sikkerhetsanvisninger

 Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffle eller hylse.

 Fest kablene for å unngå all berøring med en del i bevegelse.

 Hvis motoren skal brukes utendørs og strømkabelen er av typen H05-VVF, må kabelen legges i et kabelrør som er UV-beskyttet, for eksempel under avløpsrennen.

 Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Den må være enkel å skifte ut.

 Lag alltid en sløyfe på matekablene for å unngå at det kommer vann i motoren!

 For rørmotorer på Ø 50/60 mm:

Drivhjulet må være blokkert ved innføringen i røret:

- Fest røret til drivhjulet ved hjelp av 4 parkerskrue eller 4 popnagler av stål plassert mellom 5 og 15 mm fra ytterkanten av drivhjulet, uavhengig av rørtypen. Skruene eller naglene skal festes til drivhjulet og ikke til motoren.

- Dette gjøres ved å bruke en hjulstopper, for rør som ikke er glatte.

DA

DER ER OVERSAT

Denne betjeningsvejledning gælder for alle motorerne ALTUS RTS De forskellige udgaver af disse motorer findes i det gjældende katalog.

Anvendelse

Motorerne ALTUS 50, ALTUS 60 og ALTUS 50 RH er udviklet med henblik på motorstyring af alle typer af rulleskodder, udendørs markiser uden kassette og indendørs rullegardiner. Installatøren, en godkendt elinstallatør med speciale i motorstyring og automatisering af boligen, skal sikre at installationen af det motordrevne produkt, når det er installeret, overholder de gjældende bestemmelser i landet for idriftsætning, herunder især bestemmelserne for rullegardiner EN13659, udendørs markiser EN 13561 og indvendige rullegardiner EN13120.

Ansvar

Læs denne vejledningen grundigt igennem, før motoren installeres og bruges. Ud over de skrevne anvisninger i denne brugervejledning, skal du ligeledes overholde de detaljerede forskrifter i det vedlagte dokument **Sikkerhedsanvisninger**.

Motoriseringen skal monteres af en godkendt elinstallatør med speciale i motorstyring og automatisering af boligen i overensstemmelse med Somfys instruktioner og lovgivningen, der er gjældende i det land, hvor produktet idriftsættes.

Motoren må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet herunder. En sådan brug vil, ligesom al overtrædelse af anvisningerne i denne brugsanvisning og det vedlagte dokument **Sikkerhedsanvisninger**, udeløse alt ansvar og garanti fra Somfys side.

Installatøren skal efter monteringen af motoren oplyse kunderne om brugsbetegnelserne og vedligeholdelsen af motoren og skal overdrage dem brugs- og vedligeholdelsesvejledningen samt det medfølgende dokument **Sikkerhedsanvisninger**. Alt efterfølgende servicearbejde på motoren skal udføres af en autoriseret elinstallatør med speciale i motorstyring og automatisering af boliger.

Hvis der opstår tvivl under installationen af motoren, eller hvis man ønsker yderligere oplysninger, kan man henvende sig til en Somfy repræsentant eller besøge internetstedet www.somfy.com.

Særlige sikkerhedspåbud

 Ledningerne, der går gennem metalvæggen, skal være beskyttede og isolerede med en manchet eller beskyttelsesrør.

 Fastgør ledningerne, så de ikke kommer i kontakt med en del, der bevæger sig.

 Hvis motoren anvendes udendørs, og hvis strømforsyningskablet er af typen H05-VVF, skal kablet installeres i en kanal, der er modstandsdygtig over for UV, f.eks. uden kabeldæksel.

 Sørg for, at der er adgang til motorens strømforsyningskabel: Det skal let kunne udskiftes.

 Lav altid en bugtning på strømforsyningsledningen for at undgå, at der trænger vand ind i motoren!

 For rørmotorer på Ø 50/60 mm:

Drivhjulet skal være blokeret i translation i oprulningsrøret:

- Enten ved at fastgøre oprulningsrøret på drivhjulet med 4 skruer eller 4 stålplættetræskrue placeret mellem 5 mm og 15 mm fra udvendig ende af hjulet, uanset hvilket oprulningsrør, der er tale om. Skruerne eller stålplættetræskrue bør ikke fastgøres på motoren, men udelukkende på drivhjulet.

- Eller ved brug af et stopphjul, til rør der ikke er glatte.

FI

OHJEET KÄÄNNETTY

Tästä käyttöohjetta käytetään kaikissa moottoreissa ALTUS RTS, joiden versiot löytyvät voimassa olevasta tuoteluettelosta.

Käyttötarkoitus

Moottoreita ALTUS 50, ALTUS 60 ja ALTUS 50 RH voi käyttää kaikentyyppiset sälerullaimet, ulkotilojen kaihtimet joissa ei ole kasettia ja sisältilojen kaihitimet. asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaisen tulee hoilehtia, etttä asennettu moottori täyttää käyttöön voimassa olevat normit, erityisesti rullaimia EN13659, ulkokaihtimia EN 13561 ja sisäkaihtimia EN13120 koskevat normit.

Vastuu

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen moottorin asentamista ja käyttämistä. Tässä ohjeessa kuvattujen ohjeiden lisäksi noudata myös liitteenä olevia **turvallisuusohjeita**.

Moottorin asennuksen saa suorittaa asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaisten Somfy ohjeiden ja asennusmaassa voimassaolevien säännösten mukaan. Moottorin käytäminen muuhun kuin yllä kuvattuun tarikoitukseen on kielletty. Tämän käyttöohjeen ja **turvallisuusohjeiden** vaatimusten vastainen käyttö ja laiminlyönti peruttavat Somfy vastuu ja takuun.

Asentajan tulee kertoa asiakkailleen moottorin asennus- ja huolto-ohjeet, ja hänen on välittävä käyttäjille käyttö- ja huolto-ohjeet sekä liitteenä olevat **turvallisuusohjeet** moottorin asennuksen jälkeen. Kaikki moottorin huoltotyöt tulee antaa asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaisen tehtäväksi.

Jos moottorin asennuksessa on epäselvää tai haluat lisätietoa, ota yhteys Somfy jälleenmyyjään tai mene sivulle www.somfy.com.

Erityiset turvaohjeet

⚠️ Metallisen rakenteen kautta kulkevat kaapelit on suojahtava ja eristettävä joko holkillia tai kotelolla.

⚠️ Kiinnitä kaapelit, jotta ne eivät kosketa liikkuvaa osaa.

⚠️ Jos moottoria käytetään ulkotiloissa ja virransyöttökaapelin typpi on H05-VVF, asenna kaapeli UV-suojattuun kanavaan, kuten kouruun.

⚠️ Jätä moottorin virransyöttökaapeli niin, että siihen pääsee käsiksi: se on voitava vaihtaa helposti.

⚠️ Tee aina virransyöttöjohtoon mutka, jottei vesi pääse valumaan johtoa pitkin moottoriin!

⚠️ Putkimoottorit joiden Ø 50/60 mm:

Vertopöydän on oltava siirtovaiheessa lukittuna kelausputkessa:

- Joko kiinnitä kelausputki vertopöydän neljällä itsekertyvällä tai neljällä teräksisellä poppiitilla, jotta sijoitetaan 5 -15 mm pähän vertopöydän ääriulkoreunasta, olipa kelausputki millainen tahansa. Ruuveja tai poppiiteitä ei saa kiinnittää moottoriin, vaan ainoastaan vertopöydän.

- Tai käytä ei-sileissä putkissa vertopöydän pysäytintä.

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ

To παρόν εγχειρίδιο ισχύει για όλους τους μηχανισμούς ALTUS RTS οι παραλλαγές των οποίων είναι σιδερέσμενες στον ισχύοντα κατάλογο.

Πεδίο εφαρμογής

Οι μηχανισμοί ALTUS 50, ALTUS 60 και ALTUS 50 RH σχεδιάστηκαν για να εφοδιάζουν με ηλεκτροκίνηση όλους τους τύπους ρολών, στορίων εξωτερικού χώρου χωρίς κασέτα και στορίων εσωτερικού χώρου.

Ο τεχνικός εγκατάστασης, επαγγελματίας με γνώσεις στους μηχανισμούς και αυτοματισμούς κατοικιών, οφείλει να διασφαλίσει ότι η εγκατάσταση του ηλεκτροκίνητου προϊόντος ανταποκρίνεται στα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα στην οποία τίθεται σε λειτουργία, και κυρίως στο πρότυπο EN 13659 για τα ρόλα, στο πρότυπο EN 13561 για τα στόρια εξωτερικού χώρου και στο πρότυπο EN 13120 για τα στόρια εσωτερικού χώρου.

Ευάνων

Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Εκτός από τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, πρήστε επίσης τις οδηγίες που αναφέρονται ανάλυτικά στο συνυμένο έγγραφο **Οδηγίες ασφαλείας**.

Ο μηχανισμός πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία με γνώσεις στους μηχανισμούς και αυτοματισμούς κατοικιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Somfy και τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας στην οποία τίθεται σε λειτουργία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του μηχανισμού πέραν του πεδίου εφαρμογής που περιγράφεται πλάι. Οποιαδήποτε άλλη χρήση καθώς και η μη τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και στο συνυμένο έγγραφο **Οδηγίες ασφαλείας** συντείπεται τον αποκλεισμό οποιαδήποτε ευθύνης και εγγύησης εκ μέρους της Somfy.

Ο τεχνικός εγκατάστασης οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες του για τις συνθήκες χρήσης και συντήρησης του μηχανισμού, οφείλει δε να τους μεταβιβάζει τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, καθώς επίσης και το συνημμένο έγγραφο **Οδηγίες ασφαλείας**, μετά την εγκατάσταση του μηχανισμού. Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις μετά την πώληση στο μηχανισμό απαιτείται η επέμβαση επαγγελματία με γνώσεις στους μηχανισμούς και αυτοματισμούς κατοικιών.

Σε περίπτωση αμφιβολίας κατά την εγκατάσταση του μηχανισμού ή αν επιθυμείτε συμπληρωματικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε αρμόδιο άτομο επικοινωνίας της Somfy ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.somfy.com.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

⚠️ Τα καλώδια που δέρχονται από μεταλλικό τοίχωμα πρέπει να προστατεύονται και να μονώνονται με χτιώνιο ή μακαρόνι.

⚠️ Στερεώστε τα καλώδια προς αποφυγή οποιαδήποτε επαφής με κάποιο κινούμενο εξάρτημα.

⚠️ Αν ο μηχανισμός χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τύπου H05-VVF, βάλτε το καλώδιο μέσα σε αγωγό που είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, για παράδειγμα μέσα σε κανάλι.

⚠️ Επιτρέψτε την πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας του μηχανισμού: πρέπει να μπορεί να αντικαθίσταται εύκολα.

⚠️ Κάνετε πάντοτε μια θηλή στο καλώδιο τροφοδοσίας, για να αποτρέπεται η διείσδυση νερού στο μηχανισμό!

⚠️ Για σωληνωτά μοτέρ Ø 50/60 mm:

Ο τροχός πρέπει να ακινητοποιηθεί ως προς τη μετατόπιση του μέσα στο σωλήνα τύλιξης:

- Στερεώστε το σωλήνα τύλιξης στον τροχό τοπθετώντας 4 βίδες ή 4 τυφλά πριτσίνια σε απόσταση από 5 mm έως 15 mm από το εξωτερικό άκρο του τροχού, ανεξάρτητα από το σωλήνα τύλιξης. Οι βίδες ή τα τυφλά πριτσίνια δεν πρέπει να στερεώνονται στο μηχανισμό, αλλά μόνο στον τροχό.

- Είτε χρησιμοποιώντας ένα στοτη τροχού, σε σωλήνες που δεν είναι λείοι.

TERCÜME TALIMATLAR

Bu kılavuz halen yürürlükte olan katalogda önerilen tüm ALTUS RTS motor seçenekleri için geçerlidir.

Uygulama alanı

ALTUS 50, ALTUS 60 ve ALTUS 50 RH motor seçenekleri aşağıdakilerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: her tipten motorlu kepenkler, kasasız dış ortam storları ve iç ortam storları.

Bu tür mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzmanlık sahibi olması gereken tesisatçı, motorlu ürünün monte edilmesinden sonra sistemin ve mekanizmaların kullandığı ülkeye yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde monte edilmiş olduğunu ve özellikle de montajın motorlu kepenklerle ilgili EN13659, dış storlarla ilgili EN 13561 ve iç storlarla ilgili EN13120 standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu garantisini vermekle yükümlüdür.

Sorumluluk

Motor ve düzeneklerini kurmadan ve kullanmadan önce mutlaka bu kılavuzu dikkatice okuyunuz. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara ilaveten ekteki Güvenlik talimatları belgesinde ayrıntılı olarak açıklanmış tüm talimatları da aynı şekilde uygulayınız zorunludur.

Motorun ve ilgili mekanizmaların montajı, bu tür mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir tesisatçı tarafından ve Somfy'nin şart koştuğu talimatların öngördüğü şekilde ve ürünün kullanımına sunulduğu ve çalıştırıldığı ülkeye yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Motorun ve ilgili mekanizmaların yukarıda belirtilen kullanım alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda, bu kılavuzda belirtilen talimatlara ve Güvenlik talimatları adını taşıyan ekli belgedeki talimatlara uymaması durumunda, Somfy'nin her türden sorumluluğu ve garantisini sona erer. Motorun ve düzeneklerinin montajını yapan tesisatçı, müşterilerine kullanım koşulları ve bakıma ilgili bilgilere bildirmele ve kullanımın ilgili talimatları aktarmakla yükümlüdür, aynı şekilde kullanım kılavuzunu ekli Güvenlik talimatları adını taşıyan belgeyi de motorun ve onun düzeneklerinin montajını yaptıkten sonra teslim etmek zorundadır. Mötora ve onun düzeneklerine yapılacak her türden

Satış Sonrası Servis işlemleri bu tür mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda profesyonel bir tesisatçı tarafından gerçekleştirilemesi zorunludur.

Motorun ve mekanizmalarının montajı sırasında bir tereddüt oluşursa veya daha fazla bilgi gerekiyinde bir Somfy yetkilisine başvurunuz veya www.somfy.com adresindeki internet sitemizi ziyaret ediniz.

Özel güvenlik talimatları

 Metalik bir yüzeyden geçen kablo tesisatının bir manşon veya kablo kılıfı ile korunması ve izole edilmesi zorunludur.

 Hareket halindeki bir parça ile temas etmemesi için kabloları kesinlikle bağlayınız.

 Motor düzeneğinin dış ortamda kullanılıyor olması ve besleme kablosunun da H05-VVF tipi olması halinde, kabloyu UV ışınlarına dayanıklı bir kanalın içine örneğin bir kablo kılıfı içine almanız zorunludur.

 Motor ve düzeneklerinin kablo tesisatı mutlaka erişilebilir şekilde monte edilmelidir: kolaylıkla değiştirilmesi mümkün olmalıdır.

 Motor ve düzeneklerine su kaçmasını önlemek için her zaman besleme kablosuna bir düğüm atınız!

 50/60 mm çapında boru tipi motorlar için: Çarkın hareket halindeki borunun içinde bloke edilmesi gereklidir.

- Sargı borusunun türü ne olursa olsun, çarkın dış ucundan 5 mm ile 15 mm arasında bir yere konumlandırılacak şekilde, sargı borusunun 4 adet vidayla veya 4 adet pop çelik perçin ile sabitlenmesi gereklidir. Vidalar veya pop perçinler kesinlikle motor üzerine değil sadece çark üzerine sabitlenmelidir.





- Ya da iç yüzeyleri pürüzsüz olmayan borular için bir stop elemanı kullanmak yoluyla sabitlenmelidir.

EN Warning
IT Attenzione
NO Advarsel
FR Mise en garde


ES Precaución
DA Advarsel
NL Waarschuwing
PT Aviso

FI Varoitus
DE Warnung
SV Varning
EL Προσοχή

TR Uyarı



Radio Technology Somfy™



L))))
Telis RTS Centralis RTS Chronis RTS	20 m / 65 ft
Inis RT Telis RT U.S.	433,42 MHz 6 m / 19 ft

EN Technical data**IT** Caratteristiche tecniche**NO** Tekniske data**FR** Données techniques**ES** Características técnicas**DA** Tekniske oplysninger**NL** Technische specificaties**PT** Características técnicas**FI** Tekniset tiedot**DE** Technische Daten**SV** Tekniska data**EL** Τεχνικά χαρακτηριστικά

Radio frequency Frequenza radio Radiofrekvens Fréquence radio	Radiofrequentie Frequênciá rádio Radiotaajuus Funkfrequenz	Frekvens Радиочастота Frecuencia de radios Radyo frekansi		433,42MHz
Power supply Alimentazione Strömforsyning Alimentation Alimentación	Voeding Alimentação Virransyöttö Betriebsspannung Strömtillförsel	Besleme Трофообщія Spænding		230 V ~ 50 Hz
Operating temperature Temperatura di utilizzo Anvendelsestemperatur Température d'utilisation Kullanım sıcaklığı	Werkings temperatur Temperatura de utilização Käyttölämpötila Temperaturbereich	Θερμοκρασία χρήσης Anvendelsestemperatur Användningstemperatur Temperatura de uso		- 20°C à + 60 °C
Index protection rating Grado di protezione Beskyttelsesindeks Indice de protection Koruma sınıfı	Beschermingsklasse Índice de protecção Koteloiltoisuus Schutzzart Índice de protección	Δείκτης προστασίας Vejledning om beskyttelse Kapslingsklass Índice de protección		IP 44
Maximum number of connected control points Numero massimo di trasmettitori Maksimalt antall tilknyttede kontroller Nombre maximal de points de commandes associés Número máximo de puntos de mando asociados Den højeste antal betjeningsbokse og tilknyttede sensorer Maksimum kontrol noktası ve ilgili algılayıcı sayısı	Maximum aantal te programmeren bedieningspunten Número máximo de pontos de comando associados Kaukosäätimien maksimimäärä Max. Anzahl RTS Funksender, die eingeleert werden können Maximalt antal fjärrkontroller Μέγιστος αριθμός χειριστηρίων στη μνήμη			12
Maximum number of connected sensors Numero massimo di sensori Maksimalt antall sensorer Nombre maximal de capteurs associés Número máximo de sensores asociados Maks. antal sensorer Maksimum bağlı sensör sayısı	Maximum aantal te programmeren sensoren Número máximo de sensores associados Sensoreiden maksimimäärä Max. Anzahl RTS Sensoren, die eingeleert werden können Maximalt antal givare Μέγιστος αριθμός αισθητήρων στη μνήμη			3

EN Symbols used in this booklet
IT Simbologia utilizzata nel manuale
NO Symboler som benyttes i heftet
FR Symboles utilisés dans votre notice
ES Símbolos utilizados en esta guía

DA Symboler, der anvendes i hæftet
NL Gebruikte symbolen in de montagehandleiding
PT Símbolos utilizados no seu guia
FI Esitteenessä käytetyt tunnukset
DE Verwendete Symbole

SV Symboler som används i häftet
EL Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
TR Bu kitapçıkta kullanılan semboller

End-product status • Etat du produit porteur • Positie van het eindproduct • Behang Status • Stato del prodotto portante • Estado del producto portador • Situação do produto portador • Solskyddets status • S olbeskyttelsens status • Solafskærmingens status • Aurinkosuojan tila • Iσχύουσα κατάσταση τελικού προϊόντος • Nihai ürün durumu



Up • Montée • Op • AUF
Bewegung • Salita • Subida •
Subida • Upp • Opp • Op • Ylös
• Πάνω • Yukarı



Down • Descente • Neer • AB
Bewegung • Discesa • Bajada
• Descida • Ned • Ned • Ned •
Alas • Kýrýw • Aşagi



High position • Position Haute • Hoogste positie • Obere
Position • Fine corsa alto • Punto alto • Posição alta • Helt
uppkört • Kjørt helt inn • Kørt helt op • Aivan yläasennossa •
Avnállatθ θέση • Üst limit



Intermediate position • Position intermédiaire
• Tussenpositie (TP) • IP • Zwischenposition
• Posizioni intermedie • Posición intermedia
• Posiciones intermedias • Mellanstopp
• Mellomstopp • Mellemstop • Válásentő •
Evőidámet θέση • Orta konum



Midway position • Position médiane •
Middenpositie • Mittlere Position • Fine corsa
centrale • Posición media • Posição média
• Mittläge • Middenpositie • Midterposition •
Puoliväli • Meσαιά θέση • Orta konum



Low position • Position basse • Laagste positie •
Untere Position • Fine corsa basso • Punto bajo •
Posição baixa • Helt nedkört • Kjørt helt ut • Kørt
helt ned • Aivan ala-asennossa • Katiώτατη θέση
• Alt limit



Stop at the required position • Arrêt à la position souhaitée • Stop op de
gewenste positie • Stoppen bei der gewünschten Position • Arresto alla
posizione desiderata • Parar en la posición deseada • Parar na posição
desejada • Stoppa vid önskat läge • Stopp ved ønsket posisjon • Stop i øns-
ket stilling • Halutun asentoon pysäyttämisen • Σταμάτημα στη ζητούμενη
θέση • İstediginiz konumda durdurun





Short up & down movement • Bref mouvement (bonne réception) • Korte OP en
NEER beweging • Kurze Auf / Ab Bewegung • Breve movimento di salita e discesa
• Breve movimiento (arriba/abajo) • Breve movimento (cima/abaixo) • Kort upp- och
nedrörelse • Kort bevegelse opp og ned • Kort op- og nedbevægelse • Lyhyt liike
ylös ja alas • Σύντομη κίνηση πάνω & κάτω • Kisa yukarı ve aşağı hareket

EN Symbols used in this booklet
IT Simbologia utilizzata nel manuale
NO Symboler som benyttes i heftet
FR Symboles utilisés dans votre notice
ES Símbolos utilizados en esta guía

DA Symboler, der anvendes i hæftet
NL Gebruikte symbolen in de montagehandleiding
PT Símbolos utilizados no seu guia
FI Esitteenessä käytetyt tunnukset
DE Verwendete Symbole

SV Symboler som används i häftet
EL Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
TR Bu kitapçıkta kullanılan semboller

*Actions • Les actions • Acties • Bedienung • Gli azionamenti •
 Acciones • Acções • Manövrering • Manøvring • Manøvring •
 Toiminnan säättö • Ενέργειες • Hareketler*



Executed setting • Réglage terminé • Posities zijn ingesteld • Einstellung abgeschlossen
 • Regolazione terminata • Programación correcta • Programação correcta • Inställningen är slutförd • Innstillingen er utført • Indstillingen er gennemført • Asetukset ovat valmiit • Ektélezett púthívás • Gerçekleştirilen ayar



*Command duration • Temps d'appui • Tijdsduur van het indrukken • Zeitangaben • Tempo di azione
 sul pulsante • Tiempo de pulsación • Tempo de pressão • Nedtryckningstider • Inntrykkingstid •
 Nedtryckningstider • Alaspainallusajat • Διάρκεια πίεσης • Komut süresi*

2 s Hold down time • Maintien minimal • Tijdsduur van het indrukken • Drücken für x Sekunden • Premere almeno per • Mantener pulsado • Manter premido • Hålltid • Holdetid • Holdetid • Pidätysaika • Παρατεταμένη πίεση • Basili tutma süresi

0,5 s Press briefly • Appui bref • Kort indrukken • kurz drücken • Impulso breve • Pułsacja breve • Pressão breve • Kortvarigt tryck • Kart trykk • Kortvarigt tryk • Lyhyt painallus • Σύντομη πίεση • Kisa süre basını

1

EN Tube preparation

IT Preparazione del tubo

NO Forbedredelse av rør

FR Préparation du tube

ES Preparación del tubo

DA Bearbejdning af rør

NL Oprolbuis gerealmdaken

PT Preparação do tubo


FI Putkien käsittely

DE Vorbereitung der Welle

SV Bearbetning av rör

EL Προετοιμασία σωλήνα

TR Boru hazırlığı



ALTUS 50 RTS | ALTUS 60 RTS

\varnothing	$\geq 47 \text{ mm (1.85 in)}$	$\geq 63 \text{ mm (2.48 in)}$
---------------	--------------------------------	--------------------------------

ALTUS 50 RTS | ALTUS 60 RTS

e	4 mm (0.16 in)	8 mm (0.32 in)
L	28 mm (1.10 in)	35 mm (1.38 in)





2

EN Motor mounting
IT Montaggio del motore
NO Montering av motoren i rør
FR Assemblage du moteur

ES Montaje del operador
DA Montering af motoren i rør
NL Buismotor monteren
PT Montagem do operador

FI Moottorin asentaminen putkeen
DE Antriebsmontage
SV Montering av motorn i rör
EL Τοποθέτηση μοτέρ

TR Motor montajı



3

EN Install the tube on the brackets

IT Fissaggio del tubo ai suoi supporti

NO Montering av motor og rør på
motorfeste og endebeslag

FR Installer le tube sur ses supports

ES Instalar el tubo en los soportes

DA Montering af motor & rør på
motorbeslag og endebeslag

NL Oprolbus monteren

PT Instalar o tubo nos suportes


FI Moottorin ja putkien asennus mootto-
rikiinnikkeeseen ja päätyleihin

DE Montage der Welle in die Lager

SV Montering av motor & rör på motorfäste och ändbeslag

EL Τοποθετήστε τον σωλήνα στα στηρίγματα

TR Boruyu desteklere takın



4

EN Power supply and wiring
IT Alimentazione e cablaggio
NO Elektrisk installasjon
FR Alimentation et câblage
ES Alimentación y cableado

DA Elektrisk installation
NL Buismotor op lichtnet aansluiten
PT Alimentação e cablagem
FI Sähköasennukset
DE Stromversorgung und Klemmenbelegung

SV Elektrisk installation
EL Παροχή ρεύματος και καλωδίωση
TR Güç kaynağı ve kablo bağlantısı



Check
Vérifier
Controleer
Kontrolle
Verifica
Comprobar
Verificar
Kontrollera
Kontroller
Kontrollér

Tarkasta
Ελέγξτε
Kontrol edin

230 V / 50 Hz~		
①	②	③
Brown	Blue	Green-yellow
Marron	Bleu	Vert-jaune
Bruin	Blauw	Geel/groen
Braun	Blau	Gelb-Grün
Marrone	Blu	Giallo/verde
Marrón	Azul	Verde-amarillo
Castahno	Azul	Verde-amarillo
Brun	Blå	Grön/gul
Brun	Blå	Grønn/gul
Brun	Blå	Grøn/gul
Ruskea	Sininen	Vihreä/keltainen
Καφέ	Μπλε	Πράσινο-κίτρινο
Kahverengi	Mavi	Yeşil - sarı



120 V / 60 Hz~		
①	②	③
Black	White	Green
Noir	Blanc	Vert
Zwart	Wit	Groen
Schwarz	Weiß	Grün
Nero	Bianco	Verde
Negro	Blanco	Verde
Preto	Branco	Verde
Svart	Vit	Grön
Sort	Hvit	Grønn
Sort	Hvid	Grøn
Musta	Valkoinen	Vihreä
Μουρό	Ασπρο	Πράσινο
Siyah	Beyaz	Yeşil



Der Antrieb Altus RTS muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektro-fachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Automatisierungen im Haus-technikbereich entsprechend den Somfy-Anweisungen und den geltenden Vorschriften im Land der Inbetriebnahme installiert werden.

Supply - Alimenter - Voeding - Klemmenbelegung - Alimentazione - Alimentación - Alimentação - Anslutningar - Tilkoblinger - Tilslutninger - Liiätännät - Παροχή - Besleme

1	2	3
Live phase	Neutral fase	Earth fase
neutre nul	terre terra	Aarde Aarde
Phase fase	Neutralleiter neutro	Erde terra
fase neutro	nolla null	jord jord
fase null	nula nul	jord jord
fase nul	nolla nula	Maadoitus Maadoitus
vaihe Φάση	Oυδέτερη Νότη	Γείωση Toprak Güç
Canlı		



5

EN Programming the direction of rotation
IT Programmazione del senso di rotazione
NO Programmering av rotasjonsretning
FR Programmation du sens de rotation
ES Programación del sentido de rotación

DA Programmering af rotationsretning
NL Draairichting instellen
PT Programação do sentido de rotação
FI Pyörimissuunnan ohjelmointi

DE Drehrichtung einstellen
SV Programmering av rotationsriktning
EL Προγραμματισμός κατεύθυνσης της περιστροφής
TR Dönme yönünü programlama

EN If the installation is made up of several ALTUS RTS, only one ALTUS RTS motor must be powered during programming. This will avoid interference with the first programming of each ALTUS RTS motor.

FR Si l'installation comporte plusieurs ALTUS RTS, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de programmation. Ceci évitera les interférences avec les autres moteurs lors de la première programmation.

NL Bij het programmeren van meerdere ALTUS RTS buismotoren mag slechts één motor tegelijkertijd van spanning voorzien worden. Dit voorkomt verstoring van eerdere programmeerwerkzaamheden.

DE Wenn die Installation für mehrere Antriebe vorgenommen werden soll, muss darauf geachtet werden, dass während des Einlernens des Senders immer nur der zu programmierende Antrieb mit Netzspannung versorgt wird.

IT Se l'installazione viene eseguita con più operatori ALTUS RTS, alimentare sempre un solo operatore per volta. Questo eviterà interferenze tra i motori ALTUS RTS durante la programmazione.

ES Si la instalación está compuesta de varios ALTUS RTS, sólo un ALTUS RTS debe ser alimentado durante la programación. Esto evitará interferencias en la primera.

PT Se a instalação é composta por vários ALTUS RTS, só um ALTUS RTS deve ser alimentado durante a programação. Isto evitará interferências na primeira programação de cada operador ALTUS RTS.

SV Om installationen består av flera ALTUS RTS, skall bara en ALTUS RTS-motor åt gången vara anslutn till spänningskälla under programmeringen. Detta för att undvika störningar vid den första programmeringen av varje ALTUS RTS-motor.


NO Dersom installasjonen består av flere ALTUS RTS, skal kun en ALTUS RTS-motor om gangen være koblet til spenningskilde ved programmeringen. Dette for å unngå forstyrrelser ved den første programmeringen av hver ALTUS RTS-motor.

DA Hvis installationen består af flere ALTUS RTS, skal kun én ALTUS RTS-motor ad gangen være tilsluttet strøm under programmeringen. Dette for at undgå forstyrrelser ved den første programmering af hver enkelt ALTUS RTS-motor.

FI Jos asennusseen kuuluu usea ALTUS RTS, vain yksi ALTUS RTS -moottori kerraltaan saa olla yhdistettyä virtalähteenseen ohjelmoinnin aikana. Nämä välttää häiriöt jokaisen ALTUS RTS -moottorin ensimmäisen ohjelmoinnin aikana.

EL Εάν η εγκατάσταση έχει γίνει από πολλά μοτέρ ALTUS RTS, μόνο ένα μοτέρ ALTUS RTS πρέπει να παρανεί παρορμητή κατά την προγραμματισμό. Με αυτό θα αποφευχθούν οι παρεμβολές του πρώτου προγραμματισμού για κάθε μοτέρ ALTUS RTS.

TR Sistem birden fazla ALTUS RTS ile yapıldıysa programlama sırasında sadece bir ALTUS RTS motora güç verilmelidir. Bu, her ALTUS RTS motorunun ilk programlanması ile karışmayı önleyecektir.



6

EN End limits adjustment

IT Regolazione dei fine corsa

NO Justering av endebrytere

FR Réglage des fins de courses

ES Regulación de los finales de carrera

DA Indstilling af endestop

NL Instellen van de eindposities

PT Regulação dos fins de curso



FI Rajojen säättö

DE Möglichkeiten der Endlageneinstellung

SV Inställning av gränslägen

EL Προβλήματα λειτουργίας

TR Limit ayarları



7

EN Programming the first transmitter

IT Programmazione del primo trasmittitore

NO Programering av handsender ved installasjon

FR Enregistrement du premier émetteur

ES Programación del primer emisor

DA Programmering af sendere ved installation

NL Programmeren van de eerste zender

PT Programar o primeiro emissor


FI Ensimmäisen lähettimen ohjelmointi

DE Einlernen des ersten Senders

SV Programmering av sändare vid installation

EL Προγραμματισμός του πρώτου τηλεχειριστήριου

TR İlk kumandayı programlama




8.1

EN Recording or changing intermediate position
IT Programmazione o modifica della posizione intermedia
NO Programmering eller endring av mellomposisjonen
FR Enregistrement ou modification de la position intermédiaire

ES Memorizar o cambiar la posición intermedia
DA Programmering eller ændring af den mellemste position
NL Programmeren of wijzigen van de tussenpositie
PT Programação ou alteração da posição intermédia

FI Väliaisennon tallentaminen tai muuttaminen
DE Speichern oder ändern Zwischenposition
SV Programvara eller förändra mellanläget
EL Προγραμματισμός αλλαγής της ενδιάμεσης θέσης
TR Ara konumu kaydetme veya değiştirme




8.2

EN Intermediate position control
IT Comando della posizione intermedia
NO Bruk av utfallsposisjon
FR Commander la position intermédiaire
ES Alcanzar una posición intermedia

DA Anvendelse af udfældet position
NL Tussenpositie oproepen
PT Atinjir uma posição intermédia
FI Väliaisenon käyttö
DE Bedienergonomie Zwischenposition

SV Användning av utfallsläge
EL Έλεγχος ενδιάμεσης θέσης
TR Ara konum kontrolü




8.3

EN Delete an intermediate position
IT Cancellazione di una posizione intermedia
NO Slette en utfallsposisjon
FR Suppression de la position intermédiaire
ES Borrar la posición intermedia

DA Sletning af en udfældet position
NL Wissen van een tussenpositie
PT Apagar a posição intermédia
FI Väliaisenon poistaminen
DE Löschen der Zwischenposition

SV Radera ett utfallsläge
EL Διαγραφή ενδιάμεσης θέσης
TR Ara konum silme



9.1

EN Add a control in the memory of motor

IT Aggiungere o cancellare un comando nella memoria del motore

NO Legge til en sender

FR Ajout d'un émetteur dans la mémoire moteur

ES Añadir o borrar un emisor de la memoria del operador

DA Lægge en sender til

NL Toevoegen van een bedieningspunt


PT Adicionar ou apagar um emissor da memória do operador

FI Lähettimen lisääminen

DE Weitere Sender einlernen

SV Läggå till en sändare

EL Πρόσθεση ή αφαίρεση τηλεχειριστηρίου προς/από τη μνήμη του μοτέρ
TR Motor belleğine kumanda ekleme



9.2

EN Delete a control in the memory of motor

IT Cancellare un comando nella memoria del motore

NO Radere en sender

FR Suppression d'un émetteur dans la mémoire moteur

ES Añadir o borrar un emisor de la memoria del operador

DA Slet en sender

NL Wissen van een bedieningspunt

PT Adicionar ou apagar um emissor da memória do operador

FI Lähettimen poistaminen


DE Einen Sender löschen

SV Radera en sändare


EL Πρόσθεση ή αφαίρεση τηλεχειριστηρίου προς/από τη μνήμη του μοτέρ

TR Motor belleğinden kumanda silme


1



3



2




10.1

EN Replacement of a lost remote control
IT Sostituzione di un telecomando perso
NO Erstatning av mistet sender
FR Remplacement d'un émetteur perdu
ES Reemplazar un emisor perdido

DA Udskiftning af mistet sender
NL Vervangen van een verloren bedieningspunt
PT Substituição de um emissor perdido
FI Kadotetun lähettimen korvaaminen
DE Ersetzen eines verlorenen Senders

SV Ersättning av borttappad sändare
EL Αντικατάσταση ενός χαμένου τηλεχειριστηρίου
TR Kayıp bir kumandayı değiştirme




10.2

EN Replacement of a lost remote control
IT Sostituzione di un telecomando perso
NO Erstatning av mistet sender
FR Remplacement d'un émetteur perdu
ES Reemplazar un emisor perdido


DA Udskiftning af mistet sender
NL Vervangen van een verloren bedieningspunt
PT Substituição de um emissor perdido
FI Kadotetun lähettimen korvaaminen
DE Ersetzen eines verlorenen Senders

SV Ersättning av borttappad sändare
EL Αντικατάσταση ενός χαμένου τηλεχειριστηρίου
TR Kayıp bir kumandayı değiştirme


1



3



2



11.1

EN Erase the memory of motor

IT Cancellare memoria del motore

NO total radering av motorens minne

FR Effacement complet de la mémoire moteur

ES Reset (puesta a cero del operador)

DA Total sletning af motorens hukommelse

NL Volledig wissen van het motorgeheugen

PT Apagar a memoria do operador

FI Moottorin muistin tyhjennys

DE Zurücksetzen aller Motoren in



Auslieferungszustand

SV Total radering av motorns minne



EL Διαγραφή της μνήμης του μοτέρ

TR Motor belleğini silme



1



3



2




11.2

EN Erase the memory of motor
IT Cancellare memoria del motore
NO total radering av motorens minne
FR Effacement complet de la mémoire moteur
ES Reset (puesta a cero del operador
DA Total sletning af motorens hukommelse


NL Volledig wissen van het motorgeheugen
PT Apagar a memoria do operador
FI Moottorin muistin tyhjennys
DE Zurücksetzen aller Motoren in Auslieferungszustand
SV Total radering av motorns minne

EL Διαγραφή της μνήμης του μοτέρ
TR Motor belleğini silme


1



3



2



12.1


- EN** End limits re-adjustment
- IT** Riprogrammazione dei fine corsa
- NO** Omjustering av endebrytere
- FR** Réajustement des fins de courses
- ES** Reajuste de los finales de carrera

- DA** Efterjustering af endestop
- NL** Bijinstellen van de eindposities
- PT** Reajuste dos fins de curso
- FI** Rajojen uudelleen säätö
- DE** Ändern der Endlagen

- SV** Omjustering av gränslägen
- EL** Αιόρθωση των ορίων
- TR** Limit ayarlarını yeniden yapma


EN Up limit adjustment

- FR** Réglage limite haute
- NL** Hoogste positie instellen
- DE** Ändern der oberen Endlage
- IT** Regolazione del fine corsa alto
- ES** Reglaje límite alto
- PT** Regulação do ponto alto
- SV** Inställning av övre gränsläge
- NO** Regulering øvre grense
- DA** Indstilling af øverste grænse
- FI** Yläraja asetus
- EL** Πύθμιση πάνω ορίου
- TR** Üst limit ayarı



EN Down limit adjustment

- FR** Réglage limite basse
- NL** Afstelling onderste positie
- DE** Ändern der unteren Endlage
- IT** Regolazione del fine corsa basso
- ES** Regulación del punto bajo
- PT** Regulação do ponto baixo
- SV** Inställning av nedre gränsläge
- NO** Regulering nedre grense
- DA** Indstilling af nedre nederste grænse
- FI** Alaraja asetus
- EL** Πύθμιση κάτω ορίου
- TR** Alt limit ayarı



EN Trouble shooting

The motor doesn't work:

Verify:

- the wiring of motor
- the heat generated (wait for the cooling of motor)
- the suitability of the cable used (3 wires)
- the battery of the remote control
- the compatibility of remote control
- the control is properly programmed into the memory of the motor
- there is no interference from other radio equipment

The equipment stops too soon:

Verify:

- the crown is properly fitted to the tube
- the end-limits of motor are properly adjusted

DE Abhilfe bei Störungen

Der Motor reagiert nicht:

Überprüfen Sie:

- den elektrischen Anschluß
- ob der Thermoschutz ausgelöst hat (Abkühlen lassen)
- ob das richtige Anschlußkabel verwendet wurde (RTS Kabel)
- die Batterie des Funksenders
- ob der Sender eingerichtet wurde
- ob Funkstörungen auftreten

Der Antrieb stoppt zu früh:

Überprüfen Sie:

- die Einstellung der Endlagen
- ob der Adapter fest mit der Welle verbunden ist

FR Dépannage

Le moteur ne fonctionne pas :

Vérifier :

- le câblage du moteur
- le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- la conformité du câble utilisé (3 conducteurs)
- la pile de la télécommande
- la compatibilité des télécommandes
- la bonne mémorisation de la télécommande par le moteur
- l'absence d'interférences radio

L'appareillage s'arrête trop tôt :

Vérifier :

- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- que les fins de course du moteur soient bien réglées

IT Risoluzione dei problemi

Il motore non funziona :

regolarmente:

Verificare :

- Il cablaggio del motore
- la termica (aspettare che il motore si raffreddi)
- la conformità del cavo utilizzato (3 fili)
- la batteria del telecomando
- la compatibilità del telecomando
- la corretta memorizzazione del telecomando nel motore
- l'assenza di interferenze radio

L'apparecchio si ferma prima :

Verificare :

- la corona di trascinamento sia ben adattata al tubo
- i fine corsa del motore siano ben regolati

NL Verhelpen van storingen

Probleem: niets werkt.

Controleer:

- Of er netspanning aanwezig is; of de buismotor correct is aangesloten
- Of de buismotor 'thermisch' is uitgeschakeld (beveiliging). Wacht 10 à 15 minuten tot de buismotor is afgekoeld
- Of het juiste motorsnoer is toegepast; voor een motor mag alleen een SOMFY snoer met bruine motorsteker gebruikt worden
- Of de batterij van het bedieningspunt niet leeg is
- Of het juiste draadloze bedieningspunt is toegepast
- Of het bedieningspunt juist is geprogrammeerd
- Of er sprake kan zijn van apparatuur die mogelijke storingen veroorzaken

Probleem: buismotor stopt niet.

Controleer:

- Of de eindafstellingen van de buismotor juist zijn afgesteld
- Of de adapter en meenemer goed in de oprolbuis passen
- Of de adapter van de eindafstelling goed meegenomen wordt door de oprolbuis
- Of de inkeping in de oprolbuis voor de nok van de adapter goed past
- Of de meenemer op de as van de buismotor goed in de oprolbuis is gemonteerd

ES Guía de diagnóstico

El operador no funciona cuando se le envía una orden:

Comprobar:

- el cableado del operador
- si está accionada la protección térmica (esperar que el operador recupere su temperatura de funcionamiento)
- el cable utilizado (3 hilos)
- la batería del emisor
- la compatibilidad del emisor
- que el proceso de memorización del emisor ha sido correctamente realizado
- la ausencia de radio interferences

El sistema se para antes de alcanzar los finales de carrera:

Comprobar:

- la correcta colocación de la corona y que ésta gire a la par con el tubo
- que los finales de carrera han sido correctamente programados

NO Feilsøking

Motoren fungerer ikke:

Kontroller:

- motorenes tilkoblinger
- at varmebeskyttelsen ikke har løst ut (vent til motoren er avkjølt, ca 10-15 min)
- at riktig tilkoblingskabel er brukt (3- ledet m. 3 x 1,5 mm² tj.)
- at senderens batteri ikke er tomt
- at det brukes riktig sender
- at senderen er riktig programmert i motorenes mottaker
- at det ikke er noen radioforstyrrelser

Installasjonen stopper på feil sted:

Kontroller:

- at drivhjulet er riktig montert
- at motorens endeposisjon er riktig innstilt

EL Προβλήματα λειτουργίας

Το μοτέρ δεν λειτουργεί:

Ελέγχετε:

- Την καλωδίωση του μοτέρ,
- Το θερμικό διακόπτη (περιμένετε να κρυώσει το μοτέρ),
- Το καλώδιο που χρησιμοποιείτε (3 καλώδια),
- Την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου,
- Τη συμβατότητα του τηλεχειριστηρίου,
- Τη σωστή καταχώριση του τηλεχειριστηρίου στη μνήμη του μοτέρ,
- Την απουσία πιθανής ραδιοπαρεμβολής.

Η συσκευή σταματά νωρίς:

Ελέγχετε:

- Ότι η κορώνα είναι ασφαλισμένη καλά στον σωλήνα,
- Ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά τα όρια του μοτέρ.

PT Resolução de problemas

Operador não funciona quando se envia uma ordem:

Verificar:

- o cabo de alimentação do operador,
- se está accionada a protecção térmica (esperar que o operador recupere a sua temperatura de funcionamento,
- a conformidade do cabo utilizado (3 fios)
- a bateria do emissor
- a compatibilidade do emissor
- que o processo de memorização do emissor tenha sido correctamente realizado
- interferências radio

Sistema párá antes de alcançar os fins de curso:

Verificar:

- a correcta fixação da roda motriz com o tubo de enrolamento
- que os fins de curso tenham sido correctamente programados

FI Vianetsintä

Moottori ei toimi: Tarkasta:

- moottorin liittännät
- ettei lämpösuoja ole lauennut (odota, kunnes moottori on jäähtynyt, n. 10–15 min.)
- että käytät oikeaa liittäntäkaapelia (kolmijohdinkaanapeli)
- ettei lähetimen paristo ole tyhjä
- että käytät oikeaa lähetintä
- ettei lähetin on ohjelmoitu oikein moottorin vastaanottimeen
- ettei esiinny radiohäiriöitä

Asennus pysähtyy väärään kohtaan:

Tarkasta :

- että vetopyörä on asennettu oikein
- että moottorin raja-asennot on asetettu oikein

SV Felsökning

Motorn fungerar inte:

Kontrollera:

- motorns anslutningar
- att termoskyddet ej löst ut (vänta tills motorn svalnat, ca 10-15 min)
- att rätt anslutningskabel används (3- ledare)
- att sändarens batteri ej är urladdat
- att rätt sändare används
- att sändaren är riktigt inprogrammerad i motorns mottagare
- att det inte finns några radiostörningar

Installationen stannar på fel ställe:

Kontrollera:

- att drivhjulet är korrekt monterat
- att motorns gränslägen är korrekt inställda

TR Sorun giderme

Motor çalışmıyor:

Doğrula:

- motor kablo bağlantısı
- motorun isıtması (motorun soğumasını bekle)
- uzaktan kumandanın pilî
- uzaktan kumandanın uygunluğu
- kumandanın motorun belleğine düzgün şekilde programlanmış olması
- diğer radyo ekipmanlarından parazit olmasına.

Ekipman çok erken duruyor:

Doğrula:

- başlıktaki boruya düzgün şekilde takılmış
- motorun uç limitleri düzgün şekilde ayarlanmış.

CE SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES as manufacturer hereby declares that the drive covered by these instructions when marked for input voltage 230V~50Hz and used as intended according to these instructions, is in compliance with the essential requirements of the applicable European Directives and in particular of the Machinery Directive **2006/42/EC**, and the Radio Directive **2014/53/EU**.
The full text of the EU declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, Approval manager, acting on behalf of Activity director, Cluses, 11/2017.

CE Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par ces instructions, marquée pour être alimentée en 230V~50Hz et utilisée comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier de la Directive Machine **2006/42/EC** et de la Directive Radio **2014/53/EU**.
Le texte complet de la déclaration de conformité à l'UE est disponible sur www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, responsable des homologations, agissant au nom du Directeur de l'Activité, Cluses, 11/2017.

CE Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES dat de motorisatie die bestemd is om te worden gebruikt met 230V~50Hz volgens de aanwijzingen in dit document, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van de Europese richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie en in het bijzonder met de Machinerichtlijn **2006/42/EG** en de Richtlijn Radiotoestelapparatuur **2014/53/EU**. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, verantwoordelijk voor de typegoedkeuringen, handelend uit naam van de Directeur van de onderneming, Cluses, 11/2017.

CE SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES (Frankreich), erklärt hiermit als Hersteller, dass der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb bei bestimmungsgemäßem Einsatz und angeschlossen gemäß Kennzeichnung an eine 230 V / 50 Hz-Stromversorgung die grundlegenden Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere der Maschinenrichtlinie **2006/42/EG** sowie der Funkanlagenrichtlinie **2014/53/EU** erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. Antoine Creze,, Bevollmächtigter für Zulassungen, in Vertretung des Direktore der Aktivität, Cluses, Frankreich, 11/2017.

CE Con la presente, SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES dichiara, in qualità di produttore, che la motorizzazione coperta da queste istruzioni, contrassegnata per essere alimentata a 230V~50Hz e per essere utilizzata come indicato nelle presenti istruzioni, è conforme ai requisiti essenziali delle Directive Europee applicabili e, in particolare, della Direttiva Macchina **2006/42/CE** e della Direttiva Radio **2014/53/UE**. Il testo completo della dichiarazione di conformità all'UE è disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, responsabile delle omologazioni, che agisce per conto del Direttore dell'Attività, Cluses, 11/2017.

CE En virtud del presente documento, SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES declara que, en tanto que fabricante de la motorización que cubren estas instrucciones, marcada para recibir alimentación a 230 V~50 Hz y utilizada tal y como se indica en las mismas, es conforme a las exigencias básicas de las Directivas europeas aplicables y, en particular, la Directiva de máquinas **2006/42/CE** y la Directiva de radio **2014/53/UE**. El texto completo de la declaración de conformidad en la UE se encuentra disponible en www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, responsable de homologaciones, en representación del Director de la actividad, Cluses, 11/2017.

CE Pela presente, a SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES declara que o motor abrangido por estas instruções, marcado para ser alimentado a 230V~50Hz e utilizado como indicado nas mesmas, está conforme as exigências essenciais das Directivas Europeias aplicáveis e, em particular, da Directiva de Máquinas **2006/42/CE** e da Directiva de Equipamentos de Rádio **2014/53/UE**.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, responsável pelas homologações, agindo em nome do Director da Actividade, Cluses, 11/2017.

CE Härmed intygar SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES i sin roll som tillverkare att den motor som omfattas av dessa anvisningar, märkt för matning med 230 V~50 Hz och som används enligt dessa anvisningar, uppfyller de viktigaste kraven i tillämpliga europeiska direktiv, därtillskilt maskindirektivet **2006/42/EG** och radiodirektivet **2014/53/EU**.

Hela EU-försäkrar om överensstämmelse finns på internetadressen www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, ansvarig för standardisering, som handlar i afdelningsdirektören namn, Cluses, 11/2017.

CE SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES erklaerer herved at motoren beskrevet i denne bruksanvisningen, merket for å forsynes med 230 V ~ 50 Hz og brukt som angitt i denne bruksanvisningen, er i samsvar med de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene, og særlig maskindirektivet **2006/42/EF** og radiodirektivet **2014/53/EU**.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, godkjenningsansvarlig, på vegne av daglig leder, Cluses, 11/2017.

CE Hermed erklærer SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES, i egenskab af fabrikant, at motoren, for hvilken denne vejledning gælder, og som er mærket til at blive forsynet med 230 V 50 Hz og anvendt, som angivet i denne vejledning, er i overensstemmelse med de væsentlige krav i gældende EU Direktiver, og i særdeleshed med maskindirektivet **2006/42/EF** og radiodirektivet **2014/53/EU**.

Den komplette EU-overensstemmelseserklæring findes på internetadressen www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, ansvarlig for godkender, handler i navn af Aktivitetsdirektøren, Cluses, 11/2017.

CE Valmistajana SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES ilmoittaa täten, että tässä käytööhöjeessä kuvattu moottori, jonka jännite on 230 V ~ 50 Hz ja jota käytetään tässä käytööhöjeessä kuvatulla tavalla, on sovellettavina Euroopan unionin direktiivien ja erityisesti kondirektiivin **2006/42/EY** ja radiotiededirektiivin **2014/53/EU** olenraisten vaatimusten mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce. Antoine Creze,, tyypihyväksyntäsioiden vastuuhenkilö, joka toimii toimitusjohtajan nimissä, Cluses, 11/2017.

CE Με την παρούσα, η SOMFY ACTIVITES SA., F-74300 CLUSES δηλώνει ως κατασκευαστής ότι ο μηχανισμός που καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες, εφόσον φέρει σήμανση για τροφοδοσία 230V~50Hz και χρησιμοποιείται με τον τρόπο που υποδεικύεται στις παρόντες οδηγίες, συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων ευρωπαϊκών οδηγιών και ειδικότερα με την οδηγία **2006/42/EK** για τις μηχανές και την οδηγία **2014/53/EE** για τα ραδιοεξποστισμό. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης με την ΕΕ διατίθεται στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce.

O Antoine Creze,, υπεύθυνος εγκριτών, ο οποίος ενέργει για λογαριασμό του Διευθυντή Τομέα, Cluses, 11/2017.

CE Elinizdeki bu belgeyle, belirtilen tüm talimatlara uygun olması ve bu talimatlarda belirtilen şekilde kullanılıyor olması halinde Somfy SAS, üreticisi olma sıfatıyla sunmuş olduğu F-74300 CLUSES aletinin ve üzerindeki etikette 230V~50Hz akımlı beslendiği belirtilen motorların konuya ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin temel sorumluluklarına ve özellikle de 2006/42/EC tarih ve sayılı Makine Direktifi ile 2014/53/EE tarih ve sayılı Radyo Frekansı Yapan Aletler Direktifine uygun olduğunu kabul ve beyan eder.

Avrupa Birliği direktiflerine uygunluk açıklamasının tam metnini www.somfy.com/ce internet adresinden temin edebilirsiniz. Antoine Crézé, onay belgeleri sorumlu, Faaliyetler Müdürü adına yetkili kişi olarak, Cluses, 11/2017.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 CLUSES

www.somfy.com

somfy[®]